

Information zur Pflege der Badewanne

Nach Gebrauch der Badewanne empfehlen wir Ihnen:

- Wanne nach jedem Bad mit der Duschbrause abspülen
- Armaturen mit Lappen trocknen - das erhält den Glanz
- Optimalerweise Wanne mit Lappen austrocknen



Für eine gründlichere Reinigung raten wir Ihnen folgendes Vorgehen:

1. Die Wanne mit warmem Wasser ausspülen
2. Wenig Wasser einlaufen lassen
3. Ein Deckel Reinigungsmittel (Schmierseife oder Abwaschmittel) begeben. Benutzen Sie auf keinen Fall Scheuermittel.
4. Die ganze Wanne mit einem weichen, saugfähigen Lappen oder Schwamm auswaschen.
5. Wasser ablassen und anschliessend mit lauwarmem Wasser nachspülen
6. Kalkrückstände lassen sich gut mit einer lauwarmen Wasser-Essig-Lösung (Verhältnis 1:1) entfernen.
7. Die Wanne gut austrocknen.

Kalkrückstände

Ständig tropfende Wasserhähne schädigen die Oberfläche Ihrer Badewanne. Daher immer kontrollieren, ob die Batterie oder der Mischer nicht tropft. Bei Schäden bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit dem Hauswart. Ansonsten Kalk entfernen gemäss Punkt 6.

Metallische Gebrauchsspuren

Spuren von Metallabrieb können durch Gurtschnallen, Schmuck etc. verursacht werden. Sie lassen sich in der Regel mit Glaskeramikreiniger entfernen.

Falsche Reinigungsmittel verursachen Schäden. Ungeeignet sind:

- stark scheuernde Reinigungsmittel und -Schwämme



- stark säurehaltige Reinigungsmittel
wie z. B. unverdünnte Zitronen- oder Essigsäure



- Chlor- und phosphorsäurehaltige Reinigungs-
und Desinfektionsmittel



Information zur Pflege von Armaturen

Zur Handhabung im Alltag und empfiehlt sich:

- Die Armaturen nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen reinigen und danach mit einem weichen, sauberen Lappen (z. B. aus Baumwolle) trockenreiben.
- Die Armatur immer im kalten Zustand (Raumtemperatur) reinigen.
- Rückstände von Körperpflegemitteln, Shampoos etc. können Schäden verursachen. Am besten gleich mit kaltem Wasser abspülen.
- Strahlregler regelmässig reinigen, ausschrauben, in Essig oder Entkalkungsmittel einlegen und gründlich abspülen.



- Nie Reinigungsmittel selber mischen.
- Keine scheuermittelhaltigen Reiniger oder Scheuerschwämme verwenden. Diese greifen den Chromstahl an.



Entkalken

Für die Kalkentfernung Wasser-Essig-Lösung (Verhältnis 1:1) oder Reinigungsmittel verwenden, die ausdrücklich dafür vorgesehen sind.

Allgemeine Hinweise

Legen Sie Reinigungslappen zum Trocknen nicht über die Armatur. Dadurch wird die Oberfläche angegriffen. Ein Organzier schafft Abhilfe.



Ventile und Temperaturwahlhebel sollten einmal pro Monat vom Links- zum Rechtsanschlag betätigt werden.



Wussten Sie, dass...

- ... grössere Reinigungspausen zu hartnäckigen Verschmutzungen und Materialbeschädigungen führen?
- ... Reinigungssprays in Öffnungen der Armatur eindringen können, und dies die Dichtungen sowie O-Ringe zerstört? Besser ist deshalb, den Reiniger auf einen Lappen zu sprühen.